

Kolejność czynności podczas instalacji okna:

- Umieścić okno w otworze i sprawdzić szerokość przestrzeni po obu stronach.
- Oznaczyć miejsca, w których można umieścić kotwy/kołki.
- Zaznaczyć granice progu okna w celu prawidłowego rozprowadzenia silikonu.
- Wyjąć okno, przygotować otwór i ościeżnicę.(Silikon, kotwy/kołki).
- Wyjąć skrzydło(a)
- Umieścić okno w otworze sprawdzając jego poziomą i pionową pozycję.
- Sprawdzić czy przestrzenie po obu stronach okna są symetryczne.
- Ustalić pozycję ramy przy pomocy klinów.
- Sprawdzić czy obie przekątne okna są równe.
- Dogiąć kotwy do muru lub elementów konstrukcyjnych ściany.
- Zamocować ościeżnicę jedną z metod wymienionych poniżej.
- Wsadzić skrzydło.
- Uszczelnić otwór. (w przypadku stosowania pianki nakładać ją stopniowo odczekując na rozprężenie się kolejnych warstw. Zbyt duża ilość pianki nałożona jednorazowo powoduje wygięcie ościeżnicy)

Kolejność czynności podczas instalacji drzwi:

- Wyjąć skrzydło drzwi z ościeżnicy
- Przymierzyć ościeżnicę do otworu i zaznaczyć, miejsca umieszczenia uszczelnień.
- Umieścić ościeżnicę symetrycznie w otworze.
- Zamocować bok ościeżnicy z zawiasami upewniwszy się co do jej prawidłowej pozycji.
- Należy używać długiej poziomicy, a także umieścić odpowiednią ilość klocków dystansowych aby zapobiec wypaczaniu się ościeżnicy w czasie użytkowania drzwi.
- Wstawić skrzydło drzwi i sprawdzić/ustawić jego zachodzenie na ościeżnicę wzdłuż pozostałych krawędzi.
- Upewniwszy się, że pionowe krawędzie ościeżnicy nie są względem siebie skręcone zamocować całą ościeżnicę w otworze.

PRZY ZAMÓWIENIU STOLARKI OTWOROWEJ BEZ MONTAŻU PRODUCENT NIE MA OBOWIĄZKU ZAOPATRZENIA KLIENTA W ASORTYMENT DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI PCV/ALU. ZAMAWIAJĄCY ODBIERA OKNO I/LUB DRZWI Z KOMPLETEM KLAMEK, OSŁONEK NA OKUCIA I ODWODNIENIA